

EMPFOHLENER WASCH- UND PFLEGEABLAUF

ZEIT LÄUFT AB MÜNZEINWURF, PROGRAMMWECHSEL JEDERZEIT MÖGLICH.

STOP

STOP

Unterbrechung des Programms. Zeit läuft weiter.

GRUNDPROGRAMME



Hochdruckwäsche

Zur Entfernung von Grobschmutz. Warmwasser mit Reinigungsmittel. Abstand Hochdruckstrahl mind. 30 cm.



Schaumwäsche mit Bürsten-Lanze

Gründliche Lackreinigung mit Aktivschaum. Schaumbürste nur bei laufendem Programm und erst nach der Hochdruckwäsche anwenden.



Spülen

Klares, kaltes Wasser zum Abspülen von Shampoo und Schaum. Abstand Hochdruckstrahl mind. 50 cm.



Heißwachs

Warmwasser mit Lackkonservierung. Erst nach dem Spülen anwenden. Abstand mind. 80 cm.



Top-Pflege

Fleckenfreies Trocknen. Demineralisiertes Wasser mit Glanztrockner. Abstand Hochdruckstrahl mind. 80 cm

ZUSATZPROGRAMME



Insektenlösen

Anlösen von Insektenrückständen. Warmwasser mit Insektenreiniger. Abstand Hochdruckstrahl mind. 30 cm



Schmutzlösen

Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Warmwasser mit spezieller Reinigungsmittelzugabe. Abstand Hochdruckstrahl mind. 30 cm.



Intensivschaum **A** Lanze umstellen!

Anlösen von hartnäckiger Verschmutzung. Schaum mit spezieller Reinigungsmittelzugabe. Abstand Schaumstrahl mind. 30 cm



Felgenreinigung

Anlösen von Bremsrückständen. Wasser mit spezieller Reinigungsmittelzugabe. Einwirkdauer max. 2 Minuten. Anwendung vor der Autowäsche und nur auf beschichteten oder lackierten Felgen.



Schaumpolish mit Bürsten-Lanze

Poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. Das Polish mit sauberer Bürste auf den gereinigten Lack einarbeiten. Mit Top-Pflege nachspülen um Flecken zu vermeiden.

Anleitung Lanze umstellen

